




WANNA SPA Z HYDROMASAŻEM


INSTRUKCJA OBSŁUGI




MODEL: MUE-005


Dziękujemy za zakup naszych produktów. Przed instalacją i uruchomieniem prosimy o zapoznanie się z instrukcją, która będzie przydatna również w czasie użytkowania produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieodpowiedni montaż i późniejsze błędne użytkowanie naszych produktów. Wszelkie uwagi dotyczące produktu prosimy zgłaszać na bieżąco. Pomóżcie nam w ciągłym udoskonalaniu i dostosowywaniu produktów do ciągle zmieniających się potrzeb naszych klientów.

Prosimy rozpocząć użytkowanie wanny od dokładnego wypoziomowania wanny na nóżkach. Między posadzką, a dolną krawędzią wanny zalecany jest prześwit ok. 0.5 cm dla swobodnego przepływu powietrza dla pomp oraz napowietrzania. Po podłączeniu od zasilania wodnego, należy wannę zalać, uruchomić masaż wodny i sprawdzić czy wszystko pod wanną jest dokręcone i nie ma żadnych wycieków (wanna na czas transportu narażona jest na drgania itd.) a następnie opróżnić wannę i dosunąć ją do ściany, nie odwrotnie.





1. Zagłówek (na przyssawki magnetyczne)
2. Regulator napowietrzania
3. Przycisk pneumatyczny ON/OFF (pompa wodna)
4. Przycisk pneumatyczny ON/OFF (pompa powietrza)
5. Przycisk pneumatyczny ON/OFF (światło SPA)
6. Pokrętko regulacji zimnej wody
7. Dysze wodne rotacyjne
8. Pokrętko do odpływu/wylewka
9. Pokrętko regulacji ciepłej wody
10. Ssawka pobierająca wodę
11. Przełącznik funkcji prysznic/wylewka
12. Słuchawka prysznicowa
13. Dysze wodne punktowe
14. Dysze powietrza
15. Światło SPA
16. Odpływ



W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu i osoby korzystającej użytkownik powinien:

1. Zainstalować urządzenie ściśle według wykresu montażowego i parametrów, które są podane przez naszą firmę.
2. Przygotować kabel elektryczny 3-żyłowy o przekroju 2,5 mm.
3. Dokładnie sprawdzić połączenie między podajnikiem elektrycznym i członem sterującym. Wyjścia liniowe nie mogą być krótko spięte, gdyż urządzenie uruchomi się tylko przy odpowiednim podłączeniu.
4. Prosimy aby z mocnego hydromasażu nie korzystały dzieci oraz osoby z nadciśnieniem i problemami serca.
5. Zabronione jest korzystanie z urządzeniem przez osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także dzieci bez opieki osób dorosłych.
6. Temperatura wody powinna wynosić mniej niż 45°C, zalecana temperatura to 30-38°C.
7. Nie kąp się zbyt długo, zalecany czas trwania kąpieli to 15-21 minut.
8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji, odnosi się to również do konfiguracji i szczegółów produktu.
9. W celu konserwacji, skontaktuj się z osobami poleconymi przez dealera. Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy, ponieważ dostawca nie będzie brał odpowiedzialności za powstałe w ten sposób usterki.
10. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na znak wysokiego napięcia wskazany na produkcie, aby nie dotykać tego miejsca dla własnego bezpieczeństwa.
11. Proszę utrzymywać wodę w czystości, bez pozostałości stałych zanieczyszczeń. W przeciwnym razie zatka się syfon i rurociąg, powodując uszkodzenie wyposażenia armatury. W przypadku zakleszczenia należy natychmiast wyłączyć zasilanie w celu oczyszczenia króćców, a następnie ponownie je uruchomić.
12. Proszę nie ciągnąć za kabel wyjściowy sprzętu i nie uderzać oraz nie upuszczać sprzętu, który może uszkodzić obudowę lub części wewnętrzne.
13. Proszę nie otwierać skrzynki zasilającej, jeśli nie masz przy sobie profesjonalnego serwisanta.
14. Napięcie powinno być zgodne z napięciem roboczym tego produktu, aby nie uszkodzić elementów funkcyjnych.



W trosce o Twoje bezpieczeństwo sugerujemy, aby montażu naszych produktów dokonywały osoby wykwalifikowane.

KONTAKT- REKLAMACJE



+48 798 779 890



reklamacja.mazurspa@gmail.com



