MODEL MO-0054

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup naszych produktów. Przed instalacją i uruchomieniem prosimy o przeczytanie instrukcji, która będzie przydatna w czasie użytkowania produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieodpowiednie użytkowanie produktów. Nasze produkty poddawane są ciągłym udoskonaleniom, dlatego mogą wystąpić zmiany w stylu i użytkowaniu elementów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami lub dystrybutorem, chętnie pomożemy.

1 - Podłączenie wody:

Węże przyłączeniowe są zbrojone, długie 90 cm 1/2", wszystkie przyłącza odnośnie wody znajdują się pod baterią. Ważną kwestią jest to, aby zawory na ścianie znajdowały się do maksymalnie 40 cm od posadzki, aby schowały się pod wanną.
Nie zaleca się, aby te zawory były umiejscowione w podłodze, gdyż może się tak trafić, iż zawory będą kolidować ze stelażem poziomym wanny.

2 - Podłaczenie prądu:

Zasilenie elektryczne 230 V najlepiej, aby do wanny podciągnięty został osobny obwód elektryczny, potrzebne jest puszka hermetyczna z uziemieniem i musi być zainstalowany wyłącznik przeciwporażeniowy. Długość kabla wychodzącego ze sterownika w wannie to około 150 cm.
Zaleca się, aby puszka hermetyczna na ścianie nie znajdowało się przy zaworach na wodę/bateriach, w przypadku wanien narożnych po lewej stronie powinny znajdować się przyłącza na wodę a po prawej - elektryczne, a w przypadku wanien prostokątnych, gdzie 1 bok przylega do ściany rozkładany to po obu stronach tego boku.
Maksymalny pobór prądu tej wanny 1kW. Wersja z podgrzewaczem, max. pobór prądu 2,5kW.

3 - Podłaczenie spustu wody:

Przewód od spustu wody jest długi na około 90 cm oraz giętki zatem dostanie pod każde miejsce pod wanną, kratka spustowa nie może znajdować się centralnie pod korkiem przelewowym, gdyż nie będzie można podłączyć syfonu.

4 – Kontrola przed pierwszym użyciem:

Rozpocząć należy od dobrze wypoziomowania wanny na nóżkach, między posadzką a dolną krawędzią wanny musi być ok. 0.5 cm luzu dla swobodnego przepływu powietrza dla pomp oraz napowietrzania.
Po podłączeniu do zasilania wodnego, należy wannę zalać, uruchomić masaż wodny oraz powietrzny i sprawdzić czy wszystko pod wanną jest dokręcone i nie ma żadnych wycieków (wanna na czas transportu narażona jest na drgania itd.) a następnie opróżnić wannę i dosunąć ją do ściany, nie odwrotnie.



P.P.U. „MAZUR" Andrzej Mazur
Salon Wanien SPA
ul. Leśna 18, 33-100 Tarnów Tel.: 662 258 298
www.mazurspa.pl
E-mail kontaktowy: spamazur@gmail.com
E-mail reklamacje: reklamacja.mazurspa@gmail.com



1. Dysze wodne
2. Zagłówek
3. Panel
4. Dysze wodne kierunkowe
5. Regulacja napowietrzania dysz wodnych
6. Ssawka
7. Kran
8. Pokrętło do odpływu
9. Pokrętło ciepła/zimna woda
10. Czujniki poziomu wody
11. Przełączanie funkcji prysznic/kran
12. Czujnik temperatury
13. Słuchawka prysznicowa
14. Światło SPA
15. Szyba
16. Pałąg
17. Ozonator
18. Odpływ
19. Dysze powietrza

P.P.U. „MAZUR" Andrzej Mazur **www.mazurspa.pl**
Salon Wanien SPA
ul. Leśna 18, 33-100 Tarnów Tel.: 662 258 298
E-mail kontaktowy: spamazur@gmail.com
E-mail reklamacje: reklamacja.mazurspa@gmail.com



P.P.U. „MAZUR" Andrzej Mazur

Salon Wanien SPA

ul. Leśna 18, 33-100 Tarnów Tel.: 662 258 298

www.mazurspa.pl

E-mail kontaktowy: spamazur@gmail.com

E-mail reklamacje: reklamacja.mazurspa@gmail.com

Ostrzeżenie:

Urządzenie powinno być zainstalowane na bezpiecznej i uziemionej linii. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowane osoby i zgodnie z normami instalacji elektrycznej.
W celu zapewnienia: działania urządzenia, bezpieczeństwa użytkownika, użytkownik powinien dokładnie przeczytać następujące punkty przed użyciem.
1. Użytkownik musi zainstalować urządzenie ściśle według wykresu montażowego i parametrów, które są podane przez naszą firmę.
2. Użytkownik musi przygotować kabel elektryczny 3-żyłowy o przekroju 2,5 mm.
3. Należy dokładnie sprawdzić połączenie między podajnikiem elektrycznym i członem sterującym, wyjścia liniowe nie może być połączone w krótkim spięciu. Urządzenie może być uruchomione tylko przy odpowiednim podłączeniu.
4. Aby zapewnić dobre działanie radia, antena powinna być ustawiona i zamocowana.
5. Nie podłączaj tego urządzenia do innych urządzeń elektrycznych niepolecanych przez firmę, nie rozdzielaj zapieczętowanych linii lub linii elektrycznych z skrzynki elektrycznej lub wyciągaj/wpychaj gniazd.
6. Ludzie chorzy na choroby serca, nadciśnienie i cukrzycę nie powinni używać natrysku parowego lub gorącej kąpieli. Zaleca się, aby dzieci nie używały samodzielnie wanny.
7. Nie kąp się po spożyciu alkoholu lub wyczerpujących ćwiczeniach.
8. Temperatura wody powinna wynosić mniej niż 45°C, zalecana temperatura to 30-38°C.
9. Nie kąp się zbyt długo, zalecany czas trwania kąpieli to 15-21 minut.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji.
11. Odnosi się to również do konfiguracji i szczegółów produktu.
12. W celu konserwacji, skontaktuj się z osobami poleconymi przez dealera. Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy, ponieważ dostawca nie będzie brał za nieodpowiedzialności.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane złym zainstalowaniem wanny przez użytkownika.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, wyłącz źródło prądu i nie pozwól, żeby urządzenie było podpięte do prądu.

Czyszczenie i konserwacja:
1. W czasie transportu śruby mogą się poluzować. Przykręć wszystkie śruby i sprawdź połączenia przed instalacją produktu.
2. Czyść za pomocą miękkiej materiałowej ściereczki z łagodnym środkiem czyszczącym do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni. Metalowe części możesz polerować ściereczką.
3. Kamień może być czyszczony ciepłym kwaskiem cytrynowym lub octem przy użyciu ściereczki. Nie używaj środków acetonowych i amoniowych.
4. Nie czyść wanny szorstkimi przedmiotami, aby uniknąć zadrapań i nie czyść rozcieńczalnikiem NITRO.
5. Czyść wannę i akcesoria przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, aby uniknąć zniszczeń.
6. Nie zaleca się, aby woda była pozostawiona w wannie na długo ani używana do prania. Spuść wodę z wanny i wyłącz zasilanie.